

Skötselinstruktion för tvättning av penslar, rollerhylsor, spillvatten från färgsprutor etc. i Miljövagn AC-120

- * Miljövagnen är endast avsedd för rengöring av vattenbruna färger
- * Kontrollera att proppen i övre avloppet är isatt och tät.
- * Kontrollera att det finns 2 st. vita filterpåsar placerade i filterbehållaren.
- * Kontrollera att kulkranen ovanför filterbehållaren är stängd.
- * Kontrollera att miljövagnen är ansluten till 230 V
- * Öppna tillförsel av vatten (tapp) till miljövagnen.

1. Penslar och rollers som skall tvättas, skall först omsorgsfullt, i en separat hink, pressas och kramas ur på färg innan rengöring i miljövagn AC-120 påbörjas.

2. Skölj och rengör penseln med hjälp av sprutpistolen, gnid samtidigt penseln mot det rostfria gallret. Häng upp och låt torka. Placera rollern bakom plastdraperiet. Öppna kranen för roller tvätten. Se till med hjälp av vattentrycket, att **rollerhylsan börjar rotera**. Med hjälp av centrifugalkraften slungas färgrester ur rollerhylsan. Häng upp och låt droppa av.

3. När smutsvattennivån precis ligger under kanten på plastbygeln för omröraren är tvättkaret fullt.



Nu startas rengöringsproceduren genom att vredet på timern vrids medsols till 15 min. Timern är lokaliserad till högt upp till vänster i anslutning till rollerrengöraren. Detta görs för att blanda/röra upp sedimenterad färg med vatten. **OBS!** Rör också upp färg från botten på tvättkaret, med hjälp av en pensel/visp. Omröraren stannar automatiskt efter 15 min.

4. Starta omröraren igen 15 min. Strö omgående omsorgsfullt och jämnt fördelat, 1-2 skopor spaltmedel Aquagol-400 (ca 100- 200 ml) över vattenytan. Se till att allt spaltmedel blandas ut ordentligt, även ut i hörnen på tvättkaret.

5. Omröraren stannar efter 15 min, då skall spalt processen vara färdig. **I vattnet flyter spaltat färgpigment/ballast bundet likt flingor omkring i vattnet. Vattnet skall vara klart och fritt från färg rester.**

OBS !! Viktigt att all färg är ordentligt spaltad och bunden, så att ingen färg löst i vatten följer med ut i avloppet. Om inte tillräcklig spaltning skett, gör om proceduren från punkt 4.

6. Kontrollera en extra gång att proppen i nedre reservoaren är öppen och att kulkranen ovanför filterbehållaren inuti skåpet är i stängt läge.

7. Öppna försiktigt proppen i övre tvättkaret.

8. Öppna försiktigt kulkranen till hälften. Vatten och slam rinner nu sakta ut genom avloppet ner i filterbehållaren. När ca. $\frac{1}{2}$ av vattnet runnit ut, öppna kranen fullt ut. Spola sedan rent med hjälp av sprutpistolen i tvättkaret från slamrester. **Från filterbehållaren ska rent, klart vatten rinna ut i nedre reservoaren.** Det rena vattnet rinner ut i det kommunala VA-systemet.

9. Rengör AC-120 och sätt tillbaka proppar i tvättkar och vattenreservoar. Stäng kulkranen. Stäng av vattentillförsel till miljövaggen. Byt filter efter ca 4-5 ggr rengöring, låt filtratet torka. Nu kan de torkade färgresterna deponeras enl. gällande kommunala föreskrifter.

Vid eventuella frågor, kontakta:



08-629 07 00

info@anti-corrosion.com

www.anti-corrosion.com