

SKÖTSELINSTRUKTIONER

För Cura 1000, 2500 och 3900



VARNING

- Tänk på att alltid använda personlig skyddsutrustning.
- Vid rengöring och service ska maskinen göras strömlös.
- Trågets skyddsgaller skall alltid vara fastskruvat på maskinen så fort den är ansluten till el.

STRÖMFÖRSÖRJNING / ELEKTRISK UTRUSTNING

Kontrollera att spänningen är den riktiga dvs.
3fas 400V 16A för Cura 2500 & Cura 3900
1fas 230V 10A för Cura 1000

UPPSTART

- Kontrollera att trågets skyddsgaller är monterat. Utrustningen får ej användas utan skyddsgaller!
- Anslut elkabel till maskinen.
- Vrid huvudströmbrytare till läge 1.
- På nyare modeller vrid brytare Fjärrstyrning/Manuell till läge Fjärrstyrning.
- Justera hastigheten till ca 20 %.
- Ställ fasvändaren i läge 1.
- Fyll karet med kalksluring ca 30L.
- Tryck på knappen ON på fjärrstyrningen. Maskinen ska nu starta.
- Kommer det ingen kalksluring ur maskinen, vrid fasvändaren till läge 2.
- Tryck på knappen OFF på fjärrstyrningen när kalksluring kommer ur maskinen. Maskinen ska nu stanna.
- Kontrollera packningen i slangkopplingen och anslut sedan pumpslangen.
- Kör ut all kalk i slangens innan du fyller på med putsbruk.





VARNING

- Vid rengöring och service ska maskinen göras strömlös.
- Trågets skyddsgaller skall alltid vara fastskruvat på maskinen så fort den är ansluten till el.

RENGÖRING

- Maskinen skall först göras helt strömlös om skyddsgallret monteras av.
- Kör maskinen baklänges så trycket försvinner i slangen, vänd bort ansiktet och skydda ögonen, öppna kopplingen försiktigt.
- Tryck in en rensboll i materialslangen, koppla slangen till renskopplingen och koppla sedan ihop vatten till renskopplingen.
- Sätt på vattnet och se till att rensbollen kommer ut i andra änden, detta bör göras 2 gånger för att säkerställa att slangen är ren.
- Vid risk för frost se till att tömma slangen på vatten.
- Spola ur tråget och gör rent i utloppet.
- Smörj in maskinen med formolja dagligen, då blir rengöringen enklare.

FELSÖKNING

Stopp i slangen:

- Kör maskinen baklänges så trycket försvinner i slangen, vänd bort ansiktet och skydda ögonen, öppna kopplingen försiktigt.
- Rengör slangen genom att föra in en vattenslang 3/8" eller 1/2" i materialslangen och spola bort proppen.
- Tryck in en rensboll i materialslangen, koppla slangen till renskopplingen och koppla sedan vatten till denna.
- Sätt på vattnet och se till att rensbollen kommer ut i andra änden, detta bör göras 2 gånger för att säkerställa att slangen är ren.

Dålig kapacitet:

- Kontrollera att utloppet på maskinen är ordentligt rengjort.
- Lägg an de fyra bultarna uppe på mantel ca 1 varv.

All information, bilder och data i detta dokument grundas på den senaste produktinformationen som fanns tillgänglig vid tidpunkten för publiceringen. Vi reserverar oss för rätten till ändringar utan särskilt meddelande.



ANTI-CORROSION AB

Stockholm 08-629 07 00
Härnösand 0611-214 63
Karlstad 054-10 15 40

Malmö 040-18 70 22
Göteborg 031-779 73 30
www.anti-corrosion.com

